


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。この取扱説明書は、使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書は、いつでも読める場所に大切に保管しておいてください。


各部名称



残量確認ボタン
残量ランプ




マルチボタン
充電口



※本製品には音量調整機能がありません。ペアリングした機器の音量で調整してください

ペアリング方法

STEP 1




同時に赤 / 青交互点滅まで長押し

※ペアリングする前に満タン蓄電下さい。

ペアリング方法

STEP 2




両方赤 / 青交互点滅してから 3 秒後に片方をダブルクリックする

※ダブルクリックで成功しない場合は、2 秒長押ししてください。

ペアリング方法

STEP 4



スマホからイヤホン「i7-TWS」を検出して、ペアリングする

※イヤホン名は知らせせず変更する場合があります。

ペアリング方法

STEP 3



片方だけ赤 / 青交互点滅するまで待つ

- 本体蓄電
充電ケースから行います。
- ケースの充電
付属のMicroUSBケーブルでUSBポートから行います。残量確認ボタンで残量確認は可能です。
- 着信/拒否(通話は片耳のみです)
電話が着信の時にマルチボタンを押したら電話が繋がります。3秒ほど長押し(ダブルクリックの場合もあり)したら電話を拒否します。
- リダイヤル
マルチボタンをダブルクリックするます。
- 次曲へ: 音楽再生中にマルチボタンを2秒ほど長押ししたら次曲へとびます。

- ペアリング(片方のみ使用の場合)
1) 使用前に 2 時間以上或いは満タン(青ランプ)充電してください。
- 2) イヤホンをスマホの近くに置いてください。
- 3) イヤホンのマルチボタンをランプが青 / 赤(青点滅ではない)交互点滅するまで長押し(約5秒)してください。
- 4) スマホから Bluetooth デバイスを検索して、「i7-TWS」のデバイス名が表示したらクリックします。
- 5) 青 / 赤交互点滅が青点滅になるまでお待ちください。1分以上をお待ちしても変わらない場合は、一旦電源 OFFにして1)からやり直してください。

警告 & 注意

- 油煙、湯気、湿気、高温、ほこりの多い場所に置かない、使わない。火災や感電や故障の原因となります。
- 内部に水や異物を入れない火災や感電や故障の原因となります。
- 濡れた手を触らない感電や故障の原因となります。
- 分解や改造をしない火災や感電や故障の原因となります。
- 幼児の手届かないところに置く事故やけが、故障の原因となります。

保証書

保証期間：ご注文より1ヶ月

- 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で交換・修理させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には、原則としてはお受けできません。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、落下、水濡れなどによる故障。
 - 異常電圧、指定外機器の使用などによる故障及び損傷。
- 商品返送料はおお客様ご自身でご負担頂きます。☆着払いで返された場合は、受取を拒否いたしますので、予めご了承ください。
- ネットショップで商品をお買い上げのお客様は、必ず明細書、注文承諾メール、注文履歴等お買い上げ年月日を証明できるものを本保証書に添えて、メールや郵送にてご提出ください。