

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。この取扱説明書は、使用方法や、安全にお取扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書は、いつでも読める場所に大切に保管しておいてください。



警告 & 注意

コンパクト軽量な製品のため、長時間の充電や高転圧の充電をされた場合は製品が高い熱を持つ可能性がございますので、下記充電方法について特にご注意ください。

- 付属のケーブルで PC からの充電を推奨します。
- やむおえず、コンセントより直接充電される際は 2 時間を超える充電は必ずお避け下さい。
- 2 時間以内の充電であっても、青い充電完了ランプが点灯しましたら速やかに充電をおやめください。
- 本製品は、1 A 以上を超える充電設備の接続は、必ずお避け下さい。

ペアリング方法

STEP 1

マルチボタン

青 / 赤交互点滅

マルチボタンを赤 / 青交互点滅まで長押し

※ペアリングする前に満タン蓄電下さい。

STEP 2

スマホからイヤホン「S650」を検出して、ペアリングする

※イヤホン名は知らせせず変更する場合があります。

使用方法

- 本体蓄電
付属のケーブルでUSB電源から行います、通常は充電中は赤ランプ、充電完了は青ランプですが、下記 2 パターンもあります。
パターン 2 : 赤点滅 → 赤点灯 ; パターン 3 : 赤点灯 → 消灯
- 言語切り替え
スマホのBluetooth機能をOFFにして、イヤホンを長押ししてペアリング状態で、真中のマルチボタンをダブルクリックします。
- 着信/拒否
電話が着信の時にマルチボタンを押したら電話が繋がります ; 3秒ほど長押ししたら電話を拒否します。
- リダイヤル
マルチボタンをダブルクリックすることでリダイヤルします。

よくある質問

- 蓄電できない
違うケーブルや違うUSB充電元にしてみてください ; 完全放電した場合がありますので、初回目は48時間以上充電してください。
- こちらの声が相手に通りません
マイクが離れているので、感度は多少影響があります、発音音量を大きくしたり、静かな環境にしたりをしてみてください。
- ペアリングできない
ペアリングモード(赤/青交互点滅)になっているかを確認ください ; また、既にほかの機器とペアリング済みかを確認ください、その他アイは一旦接続機器から削除して、再度ペアリングしてください。

保証書

品名	お買い上げ日
保証期間	お買い上げ日より 1 カ月
お名前・住所	
販売店名・注文番号	
故障症状	

- 本書は再発行いたしませんので、保証期間中は大切に保管してください。本書は日本国内においてのみ有効です。
- 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で交換・修理させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には、原則としてはお受けできません。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、落下、水濡れなどによる故障。
 - 異常電圧、指定外機器の使用などによる故障及び損傷。
- 商品返送料はおお客様ご自身でご負担頂きます。☆着払いで返送された場合は、受取を拒否いたしますので、予めご了承ください。
- ネットショップで商品をお買い上げのお客様は、必ず明細書、注文承諾メール、注文履歴等お買い上げ年月日を証明できるものを本保証書に添えて、メールや郵送にてご提出ください。
 - ご提出頂けない場合は、保証の対象外となります。